

Kom igång med dina tv-kanaler

via Sappa TV-modul

- 1** HÅLL LOGGAN PÅ TV-MODULEN OCH CHIPPET PÅ KORTET MOT DIG. SÄTT SEDAN IN KORTET MED CHIPPET INÅT.



- 2** SÄTT IN MODULEN I DIN TV ENLIGT DIN TV-MANUAL.



- 3** GÖR EN DIGITAL KANALSÖKNING FÖR KABEL-TV. FÖLJ INSTRUKTIONERNA I DIN TV-MANUAL.



HITTAR DU INTE DINA TV-KANALER?

Det kan bero på att fel värden är angivna.

Följande värden ska användas när du söker kanaler i Sappas nät:

FREKVENS	306 MHz eller 306000 kHz
SYMBOLHASTIGHET	6.875 MS/s
MODULATION	64 QAM
NÄTVERKSSÖKNING I de fall där det står nätverks-ID istället för nätverkssökning ska värdet vara 100. Om du behöver skriva fler siffror skriver du nollor före 100, t ex 00100. Nätverks-ID behöver stå på Manuell.	JA (100)